

ハイトーク  
Hytera Hytalk  
PNC380 取扱説明

・基本編①  
各部の名称と機能

# 基本編 ①

## 各部の名称と機能

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 1) 各キーの機能説明



No	名称	説明
①	Emergency キー	Emergency 機能の割当はありません。
②	プログラマブル キー	画面ロック (短押し又は長押し設定可能。) ワンクリック録画 (短押し又は長押し設定可能。) ワンクリック録音 (短押し又は長押し設定可能。) 写真撮影 (短押し又は長押し設定可能。) カスタマイズ (この機能についての割当はありません。)
③	PTT キー	送信するときに押します。離すと待受け状態になります。
④	メニュー/選択 キー	Hytalk アプリケーション内のメニューキー及び選択、 その他アプリケーション内の選択キーとして使用します。
⑤	音量調整 キー ⊕	短押し又は長押しすると、音量が上がります。
⑥	音量調整 キー ⊖	短押し又は長押しすると、音量が下がります。
⑦	応答・フラッシュライト キー	Hytalk アプリケーション内の個別通話や同時通話時の 呼出に応答する際、使用します。 その他、1秒以上の長押しでカメラ部分にある、フラッシュライトを点灯させます。 ライトを消灯する際は、再度1秒以上長押しして下さい。
⑧	ナビゲーション キー	選択キー(カーソルの移動等に使用します。)
⑨	キーパッド	半角英数・カタカナ入力時に使用します。
⑩	電源ON・OFF/キャンセル キー	3秒以上の長押しで本体の電源をONにします。 電源をOFF又は再起動する際には、1秒以上の長押しで、選択メニューが表示されます。 その他は、メインメニュー画面に戻る場合又は、キャンセルキー、通話終了ボタンとして 使用します。
⑪	選択/戻る/キャンセル キー	Hytalk アプリケーション内、ビデオ通話の選択、 その他、全てのアプリケーション内での戻る又はキャンセルキーとして使用します。
⑫	OK キー(確定キー)	選択した項目を決定する際に使用します。

# 基本編①

## 各部の名称と機能

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 2) 液晶画面表示説明

Hytalk アプリケーション画面の表示 ※契約プランによって、Wi-FiとGPSが利用できないことがあります



# 基本編①

## 各部の名称と機能

## Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

### 2) 液晶画面表示説明

### 2-2. メインメニュー画面 アプリケーション表示

※メインメニュー画面へは、各アプリ起動画面から 電源ON・OFF/キャンセルキー[]を押すことで表示されます。

1



※カーソルで選択されたアプリ名を表示します。\*



※カーソルは、ナビゲーションキーで移動させます。

ナビゲーションキーは、こちら



2

\*カーソルを下に移動すると音声レコーダーアプリ表示されます。\*

