

ハイトーク
Hytera Hytalk
PNC380 取扱説明

・基本編③

充電方法 その2

オプション品 卓上急速充電器を使用した場合

基本編③

充電方法 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 卓上充電器を使用しての充電方法

① 電源ON・OFFキーを2秒以上押します。

② 【電源を切る】を選択し電源をOFFにします。

* 電源OFF又は再起動時の選択画面表示 *



 電源を切る を選択

色のカーソルがある方が選択中になります。

上記表示の状態、OK(確定)キーを押すと約5秒程で電源OFFとなります。

* 電源OFF・再起動の選択画面が表示されます。*



OK(確定)キー

* 無線機の電源がOFFになった状態 *

基本編③

充電方法 その2

1) 卓上充電器を使用しての充電方法

- ③ 専用のACアダプタにUSBケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。

付属のACアダプタ



付属のUSBケーブル



イメージ図1



① ACアダプタにUSBケーブルを接続

② ACアダプタをコンセントに差し込む

- ④ 卓上急速充電器にUSBケーブルを接続します。

オプション品
卓上急速充電器



イメージ図2



卓上充電器 後面
USB端子



USBロゴマーク

卓上急速充電器の裏面に対し、
USBケーブルのロゴマークが
見えるようにして接続します。

※ご注意※

無理な接続をされますと、コネクターを破損
させる可能性がありますので、ご注意ください。

③ 充電器にUSBケーブルを接続

しっかりと差し込みます。



基本編③

充電方法 その2

1) 卓上充電器を使用しての充電方法

⑤ 充電

充電パターン ①

無線機を充電

無線機本体のセット方向



充電器手前の
ポケットへ

しっかりと差し込みます。



* 充電の状況を確認したい場合は、キーを押してください。*

基本編③

充電方法 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 卓上充電器を使用しての充電方法

⑤ 充電

充電パターン ②

バッテリーのみを充電

バッテリーのセット方向



バッテリーを充電器にセットすると、LEDが赤色に点灯します。



※ご注意※

セット状態が完全ではない又はセット方向を間違えた場合は、待機状態のままLEDが赤く点滅します。

90%以上でLEDが緑色に点灯します。



基本編③

充電方法 その2

Hytera Hytalk PNC380 取扱説明

1) 卓上充電器を使用しての充電方法

⑤ 充電

充電パターン ③

無線機とバッテリー単品(予備等)と一緒に充電

セットの方向



詳しいセット方法は、充電パターンの①と②を参照下さい。



※ご注意※

充電パターン①と②に比べ、充電完了まで多少時間がかかります。

充電開始後、無線機本体LEDが赤色に点灯します。



液晶画面は、充電開始から約10秒後に消灯します。

無線機本体の充電状況を確認したい場合は、[]キーを押してください。

90%以上でLEDが緑色に点灯します。



100%で、充電完了です。

充電が完了してもLEDは緑色に点灯したままです

90%以上でLEDが緑色に点灯します。